

乾燥機の使い方

1 ドアを開け、中に洗濯物が残っていないか確認。



●ドラム内をきれいにしたい方はドアを閉め、ドラムリフレッシュボタンを押す。

2 洗濯物を入れる。
(適量ライン以上に入れないでください)



3 ドアを閉め、乾燥時間分の硬貨を入れる。



●コースを変更したい方は硬貨、またはカードを入れた後1分以内に希望のコースを選択。



- 標準** …一般的な衣類の乾燥に適した運転コースです。
- 低温** …低温で乾燥したい時に使用する運転コースです。(例: ダウンジャケット、肌着・下着、カーテンなど)
- 毛布** …毛布の乾燥に適した運転コースです。

●ICカードの場合はカード挿入後、乾燥時間分、支払いボタンを押す。



※機器動作後、カード挿入口上のランプの色が変わってから取り出してください。

4 運転終了後、洗濯物を取り出す。

●乾燥機は運転途中でもドアを開けることができます。ドラムが高温になっていますのでご注意ください。

目安乾燥時間

衣類	30分～40分	夏掛け布団	20分～30分
毛布	30分～40分	こたつ布団	60分～70分
羽毛布団	50分～60分		

※乾燥する物の量・質・脱水具合によって異なりますので乾燥が不十分な場合は追加乾燥してください