

# スニーカーランドリーの使い方

## 洗濯

- 1 フタを開け、中にスニーカーが残っていないか確認。



- 2 フタを閉め、硬貨を入れる。



- ICカードの場合はカード挿入後、支払いボタンを押す。



※機器動作後、カード挿入口上のランプの色が変わってから取り出してください。

- 洗濯槽をきれにしたい方は硬貨を投入後、10秒以内に洗濯槽シャワーボタンを押す。



- 3 フタを開け、スニーカーを入れ、フタを閉める。



- 4 洗濯終了したら、フタを開け、スニーカーを整える。



※靴底を洗濯・脱水槽の中心に向けてください。

- 5 フタを閉め、追加脱水ボタンを押す。



※ヒモ付きのスニーカーは、必ずヒモを強く結んでから入れて下さい。  
※色を染めているスニーカーは、色落ちしますので洗わないでください。

## 乾燥

- 1 運転終了後、スニーカーを取り出しドライヤーにセット。



- 2 フタを閉め、乾燥時間分の硬貨を入れる。



- ICカードの場合はカード挿入後、乾燥時間分、支払いボタンを押す。



※機器動作後、カード挿入口上のランプの色が変わってから取り出してください。

- 3 運転終了後、スニーカーを取り出す。