

洗濯機の使い方

1 ドアを開け、中に洗濯物が残っていないか確認。



- ドラム内をきれいにしたい方はドアを閉め、ドラム洗浄ボタンを押す。

2 洗濯物を入れる。 (ドラムの2/3以上に入れないでください)



- ドアを閉め、柔軟剤不要の方は柔軟剤なしボタンを押す。



3 硬貨を入れる。



- ICカードの場合はカード挿入後、支払いボタンを押す。



- ※ 機器動作後、カード挿入口上のランプの色が変わってから取り出してください。

4 スタートボタンを押す。 (10kg洗濯機のみ)



5 運転終了後、洗濯物を取り出す。