

# 洗濯乾燥機の使い方

## 1 ドアを開け、中に洗濯物が残っていないか確認。



- ドラム内をきれいにしたい方はドアを閉め、ドラム洗浄ボタンを押す。

## 2 洗濯物を入れる。 (適量ライン以上に入れないでください)



## 3 ドアを閉め、運転コースを選択。



※店舗によりコースの内容が異なる場合がございます。

- 柔軟剤不要の方は、柔軟剤なしボタンを押す。



## 4 硬貨を入れる。



- ICカードの場合はカード挿入後、支払いボタンを押す。



※機器動作後、カード挿入口上のランプの色が変わってから取り出してください。

## 5 運転終了後、洗濯物を取り出す。(大物で乾燥不十分な場合は、大型乾燥機で追加乾燥してください。)