

メンテナンス方法

メンテナンスは **<月1回>** 月に1回のメンテナンス日を決めてお手入れしてください。

使用するもの



- ① **プラスドライバー** ※ご用意ください
② **掃除用ブラシ** ※本体付属

名称



ベースカバー
※下部のフタ

はずして

フィルター

電源ボタン



トップカバー
※上部のフタ

はずして

オゾン発生体



メンテナンスランプについて



約1ヶ月使用すると
黄色く光りメンテナンス
時期をお知らせ

お手入れが終わったら、
ボタンを長押し(3秒)で解除

① フィルターの清掃

プラスドライバーで下部のベースカバーを外してフィルターに詰まったゴミやほこりを掃除用ブラシで除去してください。

1. プラスドライバーで
ベースカバーを外す



2. 掃除用ブラシでゴミや
ほこりを除去



フィルターが詰まると吸気ができず、オゾンが発生しなくなるのでしっかり除去してください。

② オゾン発生体の洗浄

上部のトップカバーを反時計回りに回して外します。中のオゾン発生体を掃除用ブラシで軽くみがき、付着しているゴミ、ほこりを除去します。

1. 反時計回りでトップ
カバーを外す



2. 掃除用ブラシで軽くみがいて
ゴミ、埃を除去



白く固まる汚れは**水に濡らした掃除用ブラシ**でみがくと行くと簡単に除去できます。